

Instructions d'utilisation et d'entretien BLÜCHER® EuroPipe - système de canalisations d'évacuation en acier inoxydable



Comprenant:

Tubes et raccords d'évacuation emboîtables ayant un diamètre extérieur DE compris entre 40 mm et 250 mm, en acier inoxydable AISI 316L ou AISI 304, pour installation dans les bâtiments et en souterrain (DE de 110 mm à 250 mm), à bord de navires et dans des systèmes par gravité et par dépression. L'emboîtement des tubes et des raccords est muni d'une bague d'étanchéité pré-installée, qui est en caoutchouc EPDM en standard ou en NBR ou en FPM.

Accessoires et pièces de rechange:

Bagues d'étanchéité: EPDM, NBR, FPM

Autres accessoires/pièces: Supports de tubes, colliers de fixation de tubes

Pour des informations détaillées sur nos produits, consultez notre base de données sur www.blucher.fr

Pour le propriétaire/l'utilisateur:

Vous venez d'installer un système de canalisations d'évacuation BLÜCHER® EuroPipe en acier inoxydable AISI 316L ou AISI 304. Ce système a été homologué conformément aux normes internationales pour son débit et ses propriétés autonettoyantes.

Avant toute utilisation:

- Vérifiez que les toilettes, lavabos, etc. des installations ont été raccordés correctement.
- Vérifiez que les tubes d'accès ont été correctement fermés et fixés.
- Vérifiez que les siphons ont été installés.
- Vérifiez que la purge est correcte.

En service:

Les systèmes de canalisations d'évacuation BLÜCHER® EuroPipe en acier inoxydable ne nécessitent quasiment aucun entretien. En temps normal, la surface lisse argentée mate ne se corrode pas dans les salles de bain classiques, etc. Cependant, pour certaines applications industrielles, il peut être nécessaire de réaliser certaines opérations de nettoyage et d'entretien.

Données techniques:

Catalogues et base de données des produits disponibles sur www.blucher.fr



KEEPING UP THE FLOW