

Instructions d'utilisation et d'entretien

BLÜCHER® Channel - caniveaux et caniveaux de cuisine en acier inoxydable



Comprenant:

Caniveaux et caniveaux de cuisine BLÜCHER® Channel pour sols en béton, carrelé, résine ou sol souples avec ou sans étanchéité. Une gamme de grilles est disponible pour tous les caniveaux en fonction des normes ou de la charge roulante.

Accessoires et pièces de rechange:

Siphonides: 502, 525 et 562

Panier filtrant/panier à boue: 780, 502

Grilles: Caillebotis, grille trous oblongs, grille "Norme Pieds Nus", grille barreaudée, grille à entrée d'eau, grille HygienicPro, grille à carreler

Autres accessoires/pièces: Brides, verrous de grille, pont de montage, bouchons, bagues d'étanchéité, pieds réglables

Pour des informations détaillées sur nos produits, consultez notre base de données sur www.blucher.fr

Pour le propriétaire/l'utilisateur:

Vous venez d'installer un caniveau d'évacuation ou un caniveau de cuisine BLÜCHER® Channel en acier inoxydable AISI 316L ou AISI 304.

Avant toute utilisation:

- Vérifiez que le caniveau a été nettoyé et qu'il n'y a plus de déversement de béton, etc.
- Vérifiez qu'un siphonide a été installé. Si un panier filtrant est prévu, vérifiez également qu'il a été installé.
- Pour les sols en vinyle, vérifiez que la bague de fixation a été correctement fixée.
- Vérifiez que le type de grille choisi est adapté aux charges requises.



KEEPING UP THE FLOW



En service:

Les caniveaux et caniveaux de cuisine BLÜCHER® Channel en acier inoxydable peuvent être munis d'un siphon de parcours type 525 ou d'un siphon démontable présentant d'excellentes propriétés autonettoyantes. Le siphon de parcours type 525 est intégré dans le béton lors de l'installation du caniveau. Le siphon démontable peut être facilement retiré. Si la quantité d'impuretés est importante, il peut être nécessaire de nettoyer le siphon à des intervalles réguliers.

Nettoyage:

- Retirez la grille, le panier filtrant et le siphon.
- Nettoyez le siphon, le panier filtrant et la grille avec un détergent, si nécessaire.
- Assurez-vous que du lubrifiant a été appliqué sur la bague d'étanchéité du siphon. Installez le siphon en exerçant une légère pression et en le faisant tourner vers le bas jusqu'à la bague de retenue dans le siphon. Pour éviter les mauvaises odeurs, assurez-vous que la bague d'étanchéité du siphon est bien ajustée dans le siphon.
- Installez le panier filtrant et la grille.
- Remplissez le siphon d'eau.

Données techniques :

Catalogues et base de données des produits disponibles sur www.blucher.fr



KEEPING UP THE FLOW